

OS Nº 274

**COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO
BALENA**

COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA



22/08/2017 10:00 - 22/08/2017 12:00

Informações

OS Nº 274

Cliente

COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA | COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA

Local da Execução

RUA DOS OTONI , 909 , SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, 30150-270

Data da Execução

22/08/2017 10:00 - 22/08/2017 12:00

Serviços

Grupo Gerador | Sistema de Lubrificação e Refrigeração |
Grupo Gerador | Sistema Elétrico Geral |
Grupo Gerador | Motor em Geral |
Grupo Gerador | Equipamento e Local de Instalação |

Escopo

CLIENTE CONTRATO

Índice

Grupo Gerador PRJ 5452 	1
Grupo Gerador PRJ 5452 	2
Grupo Gerador PRJ 5452 	4
Grupo Gerador PRJ 5452 	5
Dados Gerais 	6
Observações e Assinaturas 	7

GRUPO GERADOR | PRJ 5452

CLIENTE	COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA	OS Nº	274		
DATA/HORA	22/08/2017 10:00 - 22/08/2017 12:00	CHECK-IN	22/08 09:34	CHECK-OUT	22/08 11:27
SERVIÇO	Sistema de Lubrificação e Refrigeração	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DIOGO HENRIQUE		
ATIVIDADE	RESULTADO				
Foto Inicial					
Manutenção Preventiva 250hrs	CONFORME				
Horímetro de Manutenção Preventiva	76 Hrs				
Filtro de Ar	CONFORME				
Água do radiador	CONFORME				
Aditivo de água do radiador	CONFORME				
Foto Final					

GRUPO GERADOR | PRJ 5452

CLIENTE	COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA	OS Nº	274
DATA/HORA	22/08/2017 10:00 - 22/08/2017 12:00	CHECK-IN	22/08 09:34
SERVIÇO	Sistema Elétrico Geral	CHECK-OUT	22/08 11:27
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	DIOGO HENRIQUE

ATIVIDADE	RESULTADO
Foto Inicial	

Conexões elétricas em geral	CONFORME
Indicadores luminosos do painel	CONFORME
Funcionamento do pré-aquecimento	1.2 Amps
Funcionamento do QTA e/ou QTM	CONFORME
Medições elétricas em geral	CONFORME
Pressão do Óleo	CONFORME
Temperatura adequada	40 °C
Carregador de bateria (Corrente)	1.6 A
Carregador de Bateria (Tensão)	12.5 V
Alternador de bateria (Corrente)	3.0 A
Alternador da Bateria (Tensão)	13 V
d.d.p Terra / Neutro (1 Vac Máx)	CONFORME
Limpeza do painel de comando	CONFORME
Teste com carga AR	.
Teste com carga AS	.
Teste com carga AT	.
Queda tensão bateria na partida	10.9 Vdc
Conexões dos cabos e terminais da bateria	CONFORME
Solução eletrolítica da bateria	CONFORME
Leitura entre Fase e Fase	225 Vac
Leitura entre Fase e Neutro	128 Vac
Leitura de frequência nas Fases	61.5 Hz
Sistema aterramento	CONFORME
Teste de proteções do GMG	CONFORME
Remanência do Gerador	ok Vac
Tensão (a vazio) R-S	225 Vca
Tensão (a vazio) S-T	225 Vca
Tensão (a vazio) T-R	225 Vca
Tensão (em carga) R-S	. Vca
Tensão (em carga) S-T	. Vca
Tensão (em carga) T-R	. Vca
Frequência (a vazio)	61.5 Hz
Frequência (em carga)	. Hz
Corrente Fase R	. A
Corrente Fase S	. A
Corrente Fase T	. A
Partida em Automático	NÃO APLICÁVEL
Partida e Parada Manual	CONFORME
Transferência real de carga	NÃO APLICÁVEL
Parada por alta temperatura de água	CONFORME
Parada por baixa pressão de óleo	CONFORME

Foto Final	
------------	---

Foto Final



GRUPO GERADOR | PRJ 5452

CLIENTE	COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA	OS Nº	274		
DATA/HORA	22/08/2017 10:00 - 22/08/2017 12:00	CHECK-IN	22/08 09:34	CHECK-OUT	22/08 11:27
SERVIÇO	Motor em Geral	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DIOGO HENRIQUE		
ATIVIDADE					RESULTADO
Foto Inicial					
Necessidade de reaperto no cabeçote (750 hrs)					NÃO CONFORME
Necessidade de regulagem nas válvulas (750hrs)					NÃO CONFORME
Funcionamento das turbinas					NÃO APLICÁVEL
Estado das correias					CONFORME
Verificação nível óleo e água					CONFORME
Suportes do motor (Coxins)					CONFORME
Grades proteção					CONFORME
Reaperto das abraçadeiras					CONFORME
Existe vazamento no radiador?					NÃO CONFORME
Existe vazamentos na bomba d'água?					NÃO CONFORME
Existe vazamentos de óleo no motor?					NÃO CONFORME
Flexível e escapamento					CONFORME
Indicador do nível do combustível interno					1/2
Drenas impurezas tanque e diesel					NÃO CONFORME
Foto Final					

GRUPO GERADOR | PRJ 5452

CLIENTE	COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA	OS Nº	274		
DATA/HORA	22/08/2017 10:00 - 22/08/2017 12:00	CHECK-IN	22/08 09:34	CHECK-OUT	22/08 11:27
SERVIÇO	Equipamento e Local de Instalação	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DIOGO HENRIQUE		
ATIVIDADE	RESULTADO				
Foto inicial					
Estado de carenagem e acústica	NÃO APLICÁVEL				
Equipamento livre de obstáculos	CONFORME				
Cabos bem acomodados	CONFORME				
Equipamento necessita de lavagem externa	NÃO CONFORME				
Motor necessita de lavagem	NÃO CONFORME				
Radiador necessita de lavagem	NÃO CONFORME				
Local de instalação necessita de limpeza	NÃO CONFORME				
Ruídos excessivos	CONFORME				
Verificação vibração	CONFORME				
Fumaça excessiva no escapamento	NÃO CONFORME				
Sincronismo de relógio	NÃO APLICÁVEL				
Foto Final					
Foto Final					

DADOS GERAIS

CLIENTE	COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA	OS Nº	274		
DATA/HORA	22/08/2017 10:00 - 22/08/2017 12:00	CHECK-IN	22/08 09:34	CHECK-OUT	22/08 11:27
SERVIÇO	Dados Gerais	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DIOGO HENRIQUE		
ATIVIDADE				RESULTADO	
Tipo de serviço				Manutenção Preventiva	
Cliente contrato				CONFORME	

OBSERVAÇÕES E ASSINATURAS

CLIENTE	COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA COND. DO ED. MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA	OS Nº	274		
DATA/HORA	22/08/2017 10:00 - 22/08/2017 12:00	CHECK-IN	22/08 09:34	CHECK-OUT	22/08 11:27
SERVIÇO	Observações e Assinaturas	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DIOGO HENRIQUE		
ATIVIDADE					RESULTADO
RG do Cliente					Mg18423901
OBSERVAÇÕES DO SERVIÇO					
Foi efetuado o teste de partida e parada em manual onde o grupo gerador funcionou normalmente.					
ASSINATURA DO TÉCNICO (MS GERADORES)			ASSINATURA DO CLIENTE		
					
Diogo			Lorena		



MS GERADORES - Rua Coronel Figueiredo, 238 - Cachoeirinha BH - MG
(31) 3424-1881
contato@msgeradores.com.br | relacionamento2@msgeradores.com.br

A large, white, industrial generator unit with a grey base. The unit has a circular window on the left side and a control panel on the front. The 'MS GERADORES' logo is prominently displayed on the side of the unit in large blue and red letters. The background shows a clear blue sky with scattered white clouds.

MS
GERADORES

